

ZYXEL MODEM WIFI ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME







Sadenet Zyxel model modem arayüzüne ulaşım sağlamak için Wifi bağlantınızın açık olduğundan emin olun, İnternet tarayıcınızdan adres çubuğuna **Resim-1** de görüldüğü şekilde **192.168.1.1** numarasını giriniz.



| ← → C () Güvenli değil 192.168.1.1/login | | | ★ 0 ∃ |
|--|-----------|---|--|
| ZYXEL VMG1312-T20B | | | TUR - |
| | Giriş Yap | | TUR POR ITA CES Dutch RUS |
| Kullanıcı | Adı | | |
| Şifre | | 0 | |
| | Giriş Yap | | |

Resim-2



Resim-2.1

Açılan pencerede sağ üst köşede bulunan (**Resim-2**) dil seçeneği kısmından **TUR(Türkçe)** seçeneğini seçiniz. Kullanıcı adı alanına **admin** şifre kısmınına modeminizin arka yüzünde (**Resim2.1**) yazan login password şifresini giriniz ve giriş yap butonu'na tıklayınız.





Resim-3

Modem arayüzüne giriş yaptıktan sonra WiFi Ayarları bölümüne tıklayınız.



| $\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$ (A Güvenli değil 1 | 92.168.1.1 | ९ 🕁 😝 : |
|--|----------------------|---------|
| ZYXEL VMG1312-T200 | 3 | ≡ |
| | < WiFi Ayarları | |
| | 2.4G WiFi C | |
| | WIFi Şifresi Ø | |
| | WiFi ağ adını saka 👔 | |
| | | |
| | | |
| | | |

Resim-4

Açılan sayfa da;

- 1- Rastgele Şifre kutucuğundaki seçeneği kaldırınız.
- 2- WiFi Adı alanına belirlemiş olduğunuz wifi adını giriniz.
- **3-** WiFi Şifresi alanına belirlemiş olduğunuz wifi şifresini giriniz.

* WiFi şifreniz harf ve rakamlardan oluşmalıdır ve Türkçe karakterler içermemelidir.

Bütün işlemleri yaptıktan sonra alt kısımda bulunan Kaydet butonuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.